



TS-82-913-90050

提醒

1. 请勿直视 LED 灯,以免造成眼睛受损。



2. 移动机台时请用双手托住机台底座,请勿单握鹅管手臂或镜头。





- 3. 请避免让镜头敲击桌面或任何硬物,否则容易损毁。
- 4. 请勿让鹅管手臂往反方向翻转。
- 5. 调整鹅管手臂或镜头时,请一手固定住机台底座。



● 了解镜头的各部位零件











| 按鍵 | 功能 | 按鍵 | 功能 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| С С | 电源开关 | Q | 缩小键 |
| | 影像翻转180°. | • | 放大鍵 |
| \$.J | 特写键 | [+] | 自動對焦鍵 |
| | 画面冻结鍵 | PC | 進入电脑输出功能 |
| 0 | 拍摄鍵 | 8 | LED灯开关并调整亮度 |
| MENU OK | 顯示或隱藏OSD選單 | -ờ . - | 亮度调整快捷键 |
| | 方向鍵 | Ō | 删除档案(播放模式) |
| | | Γ | 录像键 |
| OUTEUT HDMI-U II-VGA | HDMI - VGA 輸出切換 | | 进入拨放模式查看已录制 之影片及照片 |

● 遙控器

| 按鍵 | 功能 | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|
| ¢ | 镭射 / 亮度调整快捷键 * 此功能会随不同机种改变 | | |
| ڻ ا | 电源开关 | | |
| II | 画面冻结 *在播放录像时,此键作为暂停键。 | | |
| ICON | 显示或隐藏图像显示 | | |
| | 显示或隐藏 OSD 选单 | | |
| | 播放模式·选择播放照片或短片 | | |
| U | 影像翻转 180° | | |
| | 选择或调整四向鍵 | | |
| ρ | 录影鍵 | | |
| | 拍摄鍵 | | |
| Q/Đ | 縮放鍵 | | |
| ÆS | 自动对焦鍵 | | |
| [-]/[+] | 利用兩个鍵进行手动变焦 | | |
| \bigotimes | 2X 或 4X 数码变焦 | | |
| | 重点強调功能 | | |
| | 遮罩功能 | | |
| \$ <u>•</u> ≦ | 特写鍵 | | |
| ⊲ ↓ | 用來调整重点強調/遮罩的方框大小 | | |
| • | 选择重点強調 / 遮罩方框的顏色 | | |

| 按鍵 | 功能 |
|----|---------------------------------|
| | 调升或调降音量大小 |
| | 子母画面功能 *可將记忆卡里的图像 縮小呈現在画面一角。 |



- 放置遥控器电池时请依照 "+"和 "-" 指示将电池正确置入。
- 请确定您使用的是两个AAA电池。请勿 将新旧电池或不同类型电池混合使用。

设置

本章节说明如何依您需求调整机台

● 镜头

旋转镜头套筒可使影像旋转 90 度



● 照明灯

如果环境光线太暗·请开启LED灯·以加强呈像效果。 1. 按机台底座上的LED灯键开启镜头上的LED灯(合) 2. 按机台底座上的LED灯键调整LED灯亮度(合)

●输出接埠切换键

根据输出埠调整HDMI或者VGA输出切换键。





鹅管手臂可弹性调整工作区域。



● 工作区域



 若您未依据上述建议工作区域及摆放 物件・請使用翻转鍵(ひ)來調整呈

像方向。



● 調整亮度

- 1. 按下机台亮度调整快捷键(••••) 或遙控器上(••••) 调整画面的亮度。
- 2. 使用左右方向鍵(◀ or ►) 來调升或调降画面明亮度。



● 調整影像大小

使用(()()) 键来缩放画面上的影像大小。





按压图像翻转键 (▲▲) 来调整呈像方向。



★ 号标示的功能仅能透过遙控器操作



▶自动对焦

按下自动对焦鍵(上)进行自动对焦。



● 防眩光

将防眩光片覆盖在光滑或亮体表面以防止眩光,例如杂志。



● 白平衡

- 1 出厂时的白平衡设定为"自动"。
- 2. 针对不同场景可以选择不同模式(自动、荧光灯、钨丝灯以及客制)
- 客制白平衡:使用 "MENU" 键(<u>MENU</u>)→白平衡→选择客制白平衡进入客制模式后,会出现 以下的窗口。

| WB Adjust | |
|-----------|---------------|
| R | 50 |
| G | 3 |
| 8 | 25 |
| 🚟 Close | 🖸 Calibration |





使用"MENU"鍵(MENU)來完成参数設定,并关閉白平衡调整视窗。

● 插入与拿出 SD / SDHC 卡 (未附赠)

- 1. 请将记忆卡 (SD/SDHC/MMC/MMC 2.0) 的标示槽上插入插槽至底端。
- 2. 当记忆卡被成功的插入,标示 () 将会出现在屏幕上,并且内建内存会被取代。
- 3. 轻按记忆卡方可将之拉出插槽。





步骤 1 / 接上电源线

先将电源器接上机台的DC 5V电源插孔,再将电源插头插入标准电压100V~240V AC的插座。

电源器的插头类型会依您所处的不同国家、区域而不同。

步骤2/输出画素与影像比例

根据不同的画素与与影像比例·排列出以下多种呈像选择。 請参考下表选择您要的影像輸出。

| 输出 影像比例 | | 画素 | 闪烁频率 | |
|---------|------|-------------|------------|--|
| NCA | 4.2 | 1024 x 768 | 50 / 60 Hz | |
| VGA | 4.5 | 1600 x 1200 | | |
| LIDMI | 16:0 | 1280 x 720 | | |
| | 10:9 | 1920 x 1080 | | |

*若所连接的显示器不支援高解析度時,本裝置將自动调降輸出的解析度以配合显示器。

步骤3/传输连接



- ▶标准电视及投影机
- 连接VGA输出埠

用VGA线连接本机台的VGA输出端口(VGA OUT)与电视的VGA输入端口以播放影像。



● 连接电脑

▶电脑连接信号传送功能

用VGA线连接机台的VGA输入端口与电脑的VGA输出端口。



或用HDMI线连接机台的HDMI输入端口与电脑的HDMI输出端口。



● 用控制台上 PASSTHROUGH 鍵(PC)切换信号來源为电脑。
● 请用您笔记型电脑上的(Fn)鍵与本机台上的显示切换鍵(Fn + □□□)切换影像模式。请参考您的笔电使用手冊做不同的设定。
● 信号只是经由外接裝置的VGA或HDMI输入埠传入便携式实物摄影机,再传输至另一個外接裝置的VGA或HDMI输出埠。

▶连接USB

使用选单鍵(MENU OK)→ 选择 "USB 连接". 选择 "磁碟" 进入档案传输模式. 选择 "网路摄影機" 將机台做为PC摄影机使用.



基本操作

- 1. 使用遙控器上 (目) 或控制台上的选单鍵 (MENU)。

● 选单功能

| 功能名称 | 图示 | 选项设定 | 描述 | |
|-------|----------|----------------------|--|--|
| 亮度 | 0 | - | 利用左右方向鍵來调整画面亮度。 | |
| | | 图片 | 提高颜色彩度的功能,如照片或图形的色彩。 | |
| | Abc 1 | 文字 | 此功能专为以文字为主的对象所设计 · 此功能 可以凸 显黑白物体 · 例如文字与线 · | |
| 效果 | B | 黑白 | 输出黑白效果的影像 此效果可使以黑白为主的文 件更容易被阅读。 | |
| | No. | 负片 | 输出负片效果的影像。 | |
| | 19 s | 素描 | 要输出素描效果的影像。 | |
| | AWB | 自动 | | |
| 白亚海 | | 荧光灯 | 可依不同的环境选择适合的色温模式。 - | |
| ЦТЮ | | 乌丝灯 | | |
| | | 自定 | | |
| 变焦 | Q | 2X / 4X | 选择变焦倍率2X或4X。 | |
| | | 正常 | 选择正常模式 25cm ~ ∞。 | |
| 特写 | | 特写 | 当您需要非常近距离拍摄或接上显微镜时,请选 择特写模式。 | |
| 照片解析度 | | 0.8M / 2M 5M / 8M | 选择照片解析度。 | |
| 影像描式 | HQ | 高品质 | 选择的 一般 结 式 。 | |
| 彩隊快巧 | HFR | 高流畅 | 12些1于1711而1931が隊侠玒。 | |

| 功能名称 | | 图示 | 选项设定 | 描述 |
|------|-----------|------------|-------------|--|
| | 按鍵音 | | 开/关 | 开/关按键哔声 |
| | 交流频率 | 50/60 | 50赫茲 / 60赫茲 | 设定闪烁速率至50赫兹或60赫兹 此设定需依据您所在的区域其电源供应的交流 频率来设定。 |
| | | × | 关 | 关闭USB功能 |
| | USB 连接 | | 磁碟 | 选择"磁盘"进入文件传输模式 |
| | | 0 | 网路摄影機 | 选择"网络摄影机"进入PC相机模式 |
| 设定 | HDMI 输出 | 720p | 720p | 进 译 脸 中 公 她 玄 |
| | | 10801 | 1080i | 221年前山力が平 |
| | VGA 输出 | XGA | XGA | 光 探給山公師室 |
| | | UXGA | UXGA | 处注利山力开华 |
| | 时钟 | \bigcirc | - | 设定日期与时间 |
| | 语言 | AB | - | 选择OSD选单语言 |
| | 格式化 | Θ | 否/是 | 格式化记忆卡。请注意所有档案将会在格式化 后 |
| | 恢复出厂值 | RESET | 否/是 | 恢复出厂设定。请注意您的个人设定将不会 保存。 |
| 离开 | | | - | 离开选单 |

● 播放模式的選單操作

| 功能名称 | 图示 | 选项设定 | 描述 |
|--------|----------|------|-------------------------------|
| 刪除单一档案 | 1 | 否/是 | 刪除单一档案。 |
| 刪除所有档案 | | 否/是 | 刪除记忆卡里所有同类型档案。 |
| 幻灯片放映 | | 否/是 | 开始放映幻灯片与选定的间隔时间。 |
| 档案资讯 | INFO | - | 可观看档案的类别·储存日期与时间·档案大 小与长度。 |
| 音量 | G | - | 调整音量大小。 |
| 摄影机 | X | - | 离开拨放模式回到影像预览模式。 |

★ 号标示的功能仅能透过遙控器操作

● 录制短片与拍摄照片

1. 设定分辨率:

根据输出模式来决定拍摄或录像分辨率,请参考下表:

| 输出切换 | 解析度设定 | 拍摄解析度 | 录影解析度 | |
|------|------------------|-------------|-------------|--|
| VCA | XGA | 1024 x 768 | 1024 × 769 | |
| VGA | UXGA 1600 x 1200 | | 1024 x 700 | |
| | 720P | 1280 x 720 | 1280 x 720 | |
| | 1080i | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |

 根据与主体的距离选择对焦模式: 一般模式: 25cm to ∞.
特写模式: 近焦物体 (分子) or (+ √)(★)



- 3. 使用缩放鍵 (🗘 / 🔾) 调整缩放画面。
- 5. 按录影鍵 () **一**)开始进行录影,再按下一次停止录影。
- 6. 按拍照鍵 () 拍摄一張照片。



●播放



1. 按播放鍵 (▶)

2. 最后一個拍摄的照片或影片会显示在画面上。

3. 使用 上 / 下 去选择其它档案。

●拷贝档案至电脑

请注意录制的短片格式皆为AVI,并目档名为 CI IPxxxx avi(xxxx 是4位序号)。在观看短片前,您也许 会需要先在申脑里安装一些媒体程序。

- 1 请先将本机台申源打开。
- 2 利田USB线将本机台连接申脑。
- 3. 使用选单鍵(MENU)→选择"USB连接"→选择"磁碟"。内建内存或外接记忆卡将会被侦 测。

接下来您可以利用计算机上的影像浏览器直接观看SD卡上的影像数据:或是您可以选择复制SD卡上 的档案、拷贝至申脑上观看。

请注意·操作机台过程中·請勿將USB线拔除·以免造成机台故障。 A

● 将本机台做为网络摄影机使用

开始相关设定

 将本机台连接至计算机请将您的电脑打开,并利用配件盒中的USB接线将本机台连接至您电脑的 USB接端口。请确认您USB有正确连接。

切换至网络摄影机模式:

开启本机台后请进入选单(MENU)→选择USB连接→选择网路摄影機 (④)然后按下OK鍵確 议。

开始使用网络摄影机 在您连接本机台至电脑后,待电脑侦测到网络摄影机即表示连接成功。您可以使用已安装的软件开 始使用网络摄影机功能。

● 使用" Smart DC "软件

- 1. 确定USB链接设定在"网络摄影机"
- 2. 使用USB线链接计算机与装置
- 3. 执行" Smart DC"

进阶操作

● 重点强调功能 / 遮罩功能(★)

重点强调功能

- 1. 您可以利用重点强调功能将您要强调的部分框起来。
- 2. 使用遙控器上的 () 鍵·并使用四向键来调整方框的位置与大小。

遮罩功能

- 1. 您可以使用遮罩功能将您要遮住的部分框起来。
- 2. 使用遙控器上的(I) 鍵·并使用四向键来调整方框的位置与大小。

●使用遙控器上的大小调整鍵(<
◆)來调整重点强调功能与遮罩功能的方框大小与位置。
●使用遙控器上的调色盤鍵(
●)來选择方框顏色。

● PIP 子母画面功能(★)

- 1. 使用遙控器上的PIP鍵(□)·此功能可将约1/4大小的图像呈现在窗口的一角。
- 2. 使用上下鍵选择图像的位置·图像可选择放置在左上或左下。







● 接上显微镜

接上显微镜可使微观物体呈现在大屏幕上。

- 1. 调整显微镜和被对焦物体。
- 2. 请选择适当的显微镜转接器。
- 3. 显微镜转接器适用Ø28mm,Ø31mm,Ø33mm, and Ø34mm的接目镜。



4. 请先将显微镜转接器安装在本机台的镜头上。





若影像不清晰,请调整显微镜的焦距。

❶请利用自动对焦鍵(【+】)或遥控器上的手动对焦键(MANUAL FOCUS)进行对焦微调。

1. 请将本机台电源关闭。



| 当使用装置遇到问题可参考下表: | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 问題 | 原因 | 解決方法 | | |
| 机台无法正常开启。 | 电源器未正确连接本机台 或是 未正确插上插座。 | 重新连接电源器至本机台与 插座。 | | |
| 无法拍摄照片或录制影像。 | 内存不足。 | 清除一些 SD/MMC 卡或内建 内存的空间。 | | |
| | 使用「被保护」的 SD 卡。 | 将 SD 卡设为可写入。 | | |
| | 本机台并未正确地连接到 外 部装置。 | 重新连接本机台与外部装置。 | | |
| | 未选择正确的外部装置 端口。 | 选择正确的外部装置端口。 | | |
| 连接后没有影像被输出。 | 外接装置的分辨率设定 不 正确。 | 重新设定外接装置的分辨率。 | | |
| | 未选择到正确的影像输出接口 | 透过装置上的输出键去设置正 确的输出接口 | | |
| | 计算机画面传输键被开启 | 按下电脑画面传输鍵 [PC] 將此功能关闭. | | |

| 当使用装置遇到问题可参考" | 下表: |
|---------------|-----|
|---------------|-----|

| 问題 | 原因 | 解決方法 | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|
| 拉语 协应世士卷到。 | 有可能是被拍摄物体距离镜 | 可使用自动对焦键或是手动对 焦键来调整焦距。 | | |
| 泊期的照力入存例。 | 头太近。 | 若拍摄距离少于25公分·请将 变焦模式切换至特写对焦。 | | |
| 影像颠倒。 | 对象并未放置在建议的工作 区域。 | 按下影像翻转键[び]调整呈 像方向。 | | |
| 影像不能被移动。 | 本机台的画面冻结功能 Freeze []被开启。 | 按下控制面板上的画面冻结键 [┃┃] 关闭此功能。 | | |
| | 电池没电。 | 换上新AAA电池。 | | |
| 遥控器不能使用。 | 遥控器与本机台的红外线接收 器中间有物体挡住讯号。 | 请将干扰物体移开。 | | |
| | 遥控器与本机台的距离太远。 | 请缩短与本机台的距离。 | | |
| LCD 屏幕显示「内存错误 (MEMORY ERROR)」或「卡 片错误 (CARD ERROR)」。 | 记忆卡格式不兼容于本机台。 使用摄影机的「格式化 (Format)」功能·格式化 忆卡。 | | | |
| 3.颁彩加无法厌取记忆下。 | 记忆卡损坏。 | 更换一张新的记忆卡。 | | |

當使用裝置遇到問題可參考下表:

| 問題 | 原因 | 解決方法 |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 我並沒有刪除任何照片與 影 片 · 卻無法在記憶卡找到 檔案。 | 遺失的錄製片段被儲存在內建 記憶體。 | 通常是發生在拍了幾張照片或 影片後,才插入記憶卡。您 可以在移除記憶卡後,存取這 些檔案。 |
| 我無法在電腦上觀賞影片。 | 電腦未安裝驅動程式或軟體。 | 安裝 Direct X 9.0c 或更新版 本、Windows Media 9.0 Codecs。隨附光碟裡有驅動 程式與軟體,或是到 http:// www.microsoft.com 下載這 些檔案。請參閱「複製檔案到 電腦」。 |
| 將攝影機連接到電視後,電視 畫面沒有顯示任何東西。 | 攝影機沒有正確的連接到 電視。 | 重新連接攝影機與電視。 |
| 在LCD螢幕上觀看影像或在電 腦上觀看影像時有雜訊。 | 閃爍頻率設定不符合您所在 的國家。 | 調整閃爍頻率設定。如需更 多 資訊,請參閱"交流頻率設 定"表格。 |

手冊內容如有修改,恕不事先通知。